

## f660g

ドライブレコーダー ユーザーガイド

注意:SDカードエラーによる記録画像が保存できない、誤作動など を防ぐために定期的なフォーマットをお勧めします。

目次
----

	規制0	D通知		4			
	電波F	F渉につ	ついて	4			
	WEEE	/EEE 指令					
	CE 規制	制の通知	Ω	5			
	取付に	こおける	5ご注意	5			
	使用」	Lのご注	E意	6			
	micro	SDカー	ドお取り扱い時のご注意	7			
	LED 信	<b>号機</b> 鎵	過のご注意(LED 信号機との同期を防ぐため)	8			
	メニュ	ュー操作	F時のご注意	8			
1	は	じめに		9			
	1.1	特長		9			
	1.2 梱包内容						
	1.3	製品0	)概要	11			
2	ご	使用の	準備	12			
	2.1	micro	5D カード	12			
	2.7	1.1	micro SD カードの挿入	12			
	2.7	1.2	micro SD カードの取り出し	12			
	2.2	取付		13			
	2.2	2.1	フロントガラスへの取り付け	13			
	2.2	2.2	本体角度の調整	14			
	2.3	電源^	ヽの接続	15			
	2.4	LED 1	′ンジケーター	15			
	2.5	本体个	ヽの電源オン / オフ	16			
	2.5	5.1	自動電源オン / オフ	16			
	2.5.2		手動電源オン / オフ	16			

	2.5.3		リセット1	6
	2.6 本体計		定1	7
	2.6.1		時間帯設定1	7
	2.6	5.2	日付と時刻の設定1	8
3	ド	ライブ	レコーダーの使用1	9
	3.1	自動錡	• 面1	9
	3.1	1.1	録画画面2	0
	3.1	1.2	緊急録画2	2
	3.2	スピー	・ドカメラ位置の登録2	3
	3.3	録画中	9の静止画撮影2	3
	3.4	安全運	『転支援機能2	4
	3.4	4.1	スピードカメラアラート2	5
	3.4	4.2	制限速度アラート2	6
	3.4	4.3	長時間運転アラート2	7
	3.4	4.4	車線逸脱アラート2	8
	3.4	4.5	追突防止アラート3	0
	3.4	4.6	ヘッドライトアラート	1
	3.5	駐車モ	ミード3	3
	3.6	Gセン	サー3	6
	3.7	録画と	:静止画の再生3	7
	3.8	再生画	〕面3	8
	3.9	ファイ	′ルの削除3	9
	3.10	30日2	フォーマット喚起機能 4	0
4	設	定の調	整4	1
	4.1	メニュ	_ーの使用4	1
	4.2	メニュ		1
5	У	フトウ	ェアのインストール4	7

6	SuperCar 再生ソフトウェア	48
7	仕様	49
8	サービスセンター	51

### このガイドについて

本書の内容は情報の記載を目的としており、予告なく変更すること があります。当社ではこのユーザーガイドの正確性と完全性には万 全を期していますが、

情報の内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。 メーカーは技術仕様を予告なく変更する権利を保有しています。

### 規制の通知

このユーザーガイドでは、本製品のために国 / 地域固有の非無線お よびワイヤレスの規制に関する通知やコンプライアンス情報を提供 致します。これらの通知の一部は、お客様の製品に適用されない場 合があります。

#### 電波干渉について

この装置とアンテナは、他のアンテナや送信機と同一場所に設置し たり、一緒に操作したりしてはいけません。

### WEEE指令

EUの個人の家庭におけるユーザーによる電気および電子機器または バッテリー廃棄物の廃棄



製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして 廃棄できないことを示しています。電気および電子機器 またはバッテリーのリサイクルのため、装置またはバッ テリーのブルは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄

R

WEEE

テリーのごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄 しなければなりません。本体またはバッテリーのリサイ クルの詳細情報については、お住まいの市区町村役場、 本体を購入した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄サ

Battery

 ビスにお問い合わせください。料のリサイクルは天然 資源の保護に繋がり、人間の健康および環境を守ります。

### CE規制の通知

本製品は、低電圧指令2014/35/EU、電磁両立性指令2014/30/EU、無 線機器指令2014/53/EU、および有害物質使用制限指令2011/65/EUで 求められる要求事項に適合しております。

### 取付におけるご注意

- フロントガラスの可視エリアの面積を測定し、ドライバーの視 界を遮らないように、本体をバックミラーの裏側に取付てくだ さい(上部20%以内に取付てください)。画面に空と地面が50% ずつ映るようにして、ブラケットを固定し、次に車線が画面と 揃うように本体を調整することを推奨します。適切に取付する ことで、運転アシスト機能がより正確にご利用できます。
- 雨の場合でもクリアな視界を確保できるよう、レンズがワイパ ーの拭き取り範囲内にあることを確認してください。
- 指でレンズに触れないでください。レンズが汚れると、録画画 像や静止画が不明瞭となる原因になります。レンズは定期的に 清掃してください。
- 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着 色フィルムが損傷する恐れがあります。
- 5. 本体の取付場所が着色フィルムの影響を受けないことを確認し てください。
- 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装 着ガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィル ム装着ガラスに取付すると録画画質の低下につながります。

- カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の 焼き付きやバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプ ターは使用しないでください。分岐ソケットは使用しないでく ださい
- 8. 本体には本体取付用のブラケットが2種類付属しています。吸盤 ブラケットは熱等の問題で落ちることがありますのでシールブ ラケットをお勧めします。HPおよびHPの公認パートナーは、ブ ラケットの不適切な取付や、吸盤ブラケットの吸着力低下によ る落下で生じた本体破損またはデータ損失に対し、いかなる責 任も負いません。

### 使用上のご注意

- ◆ 地域の法律と車両安全考慮事項に基づき、運転中は本体を操作 しないでください。
- ◆ 標準時間帯、時刻および日付を正しく設定してから本体をご利 用ください。
- ✤ E-Mapが正常に機能するような状態で、SuperCarソフトウェア を使用してください。
- ◇ 本体の機能はあくまでも参照用です。ドライバーは実際の道路 状況に基づきご自身の判断で運転してください。
- ◆ GPS測位の結果はあくまでも参照用であり、実際の運転状況を 左右すべきものではありません。また、本体はGPS測位の精度 を保証することはできません。
- ◆ GPS測位の精度は天候や場所、例えば高層建築、トンネル、地下、森林などによって異なる場合があります。GPS測位は、(ガラス以外の)固体を通り抜けることができません。着色ガラスもGPS測位の受信性能に影響があります。

- ◇ GPSの受信性能は装置によって異なります。本体では、異なる ハードウェアからのGPS測位結果の精度を判断することはでき ません。
- ◇ 本体に表示される値(速度や位置など)は、周辺環境の影響に より不正確となる場合があります。あくまでも参考情報として ご利用ください。
- ◇ 本製品は、適用される法律で許容される最大限度内で、非営利 目的でのみ使用されます。製品の使用によるいかなる損失も、 当社はその責任を負いません。
- ◇ 本体は使用中に熱を持ちますが、これは正常な状態です。
- ◆ 製品の不適切な使用または操作は、製品または付属品の損傷の 原因となることがありますが、この場合は保証の適用外となり ます。
- ◇ 操作中に発生したいかなるデータ / コンテンツの損失に対しても、当社は一切の責任を負いません。

### microSDカードお取り扱い時のご注意

・SDカードは消耗品です。

・SDカードの書き換え回数には上限があり、書き換えを繰り返すこ とで正常に保存ができなくなり、データを破損して読み込みができ なくなります。

- ・SDカードは最低でも月一回のフォーマットを実施してください。
- ・録画・保存やフォーマットもできない状態では、新しいSDカード への交換をお勧めいたします。

・電源ONにした状態や駐車モード中にmicroSDカードの抜挿しを行わないでください。microSDカードの破損や録画データの破損の原因

となります。必ず電源をオフにし、LEDが消灯したことを確認後、 microSDカードの抜挿しを行なってください。

### LED信号機録画のご注意(LED信号機との同期を防ぐため)

・東日本は、30fpsをお選びください。

・西日本は、27.5fpsをお選びください。

・LED信号機はLEDが高速で点滅していますので、同期しないように 設定する必要があります。

### メニュー操作時のご注意

メニュー画面を開くと、システムにより録画が中断されますので、 操作完了後戻るボタンを押して頂き録画画面に戻してください。

本製品の利用を開始することで、上記の内容に同意したものと 見なされます。

## 1 はじめに

この度は、本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本 製品は、運転中の映像・音声などを記録する車載装置(カメラ)で す。

フロントガラスに取り付け、運転中の映像を録画・保存します。

## 1.1 特長

- スーパーキャパシタ搭載
- 画素数:フルHD 1920×1080
- モニター: 2.0 インチ IPS-LCD カラーモニター
- 視野角:142°の最大記録視野角
- G-センサー搭載
- 駐車モード搭載(常時電源ケーブル C-501 別売)
- 安全運転支援機能(7 モード)搭載

## 1.2 梱包内容

梱包には次のアイテムが入っています。足りないもの、または破損 したものがある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

ドライブレコーダー	ブラケット × 2	CD-ROM	ユーザーガイド
	L L	$(\circ)$	
カーアダプター	リアカメラ	microSD カード	簡単取付コード クリップ
	0		

別売オプション

C-100	C-501
ACC 電源コード	常時電源ケーブル

注意:

取付場所が確定している場合は、シールブラケットをご使用ください。本体をパックミラー の裏側に取付てください(上部20%以内に取付てください)。HPおよびHPの公認パートナー は、ブラケットの不適切な取付や、吸盤プラケットの吸着力低下による落下で生じた本体破 損またはデータ損失に対し、いかなる責任も負いません。

1.3 製品の概要









•

14



番号	項目		番号	項目	
1	LED インジケーター		8	スピーカー	
2	LCD カラーモニター		9	広角レンズ	
3	メニュー / [戻る]ボタン (8日 / حの)		10	マイク	
4	再生 / [上] ボタン ( 🕑 /  🛆 )		11	[電源]ボタン	
5	静止画撮影 / [下]ボタン (〇) / 🔽)		12	電源コード接続端子	
c			13	microSD カードスロット	
0	系忌球画/唯た小チン(2−2/◎□3)		14	リアカメラ接続端子	
7	画面表示切り替えボタン( <sup>企</sup> ン/2CH)		15	ブラケットソケット	
注意:番号(3~7)の項目については、画面に表示される図の指示に従ってボタンを押してください。					

# 2 ご使用の準備

## 2.1 microSDカード

### 2.1.1 micro SDカードの挿入

本体の画面を前方に向け、ピンを前に向けてmicro SDカードを挿し 込みます(下図を参照)。※カチッと音がします



### 2.1.2 micro SDカードの取り出し

本体の電源がオンの場合、まず電源を切り、本体の電源が完全にオ フになるまで待ってから、micro SDカードを取り出してください。

注意:

本体の電源が入っているときは、micro SDカードを取り出したり、挿入したりしないでください。これにより、micro SDカードが損傷することがあります。

2.SDHC/クラス10および容量8GB以上(最大32GB)対応。

3. micro SDカードを初めて使用するときはフォーマットしてください。本体のフォーマットフ ァイルタイプはFAT32ファイルです。

本体でmicroSDカードを定期的にフォーマットを行ってください(推奨頻度:1ヶ月に一度)
 ※30日フォーマット喚起機能付き。

4. 記録時間(常時録画1920×1080HDR) ※これは、参考値です。※前後撮影データ合算値。 8GB約 22分/16GB約 42分/32GB約 91分

## 2.2 取付

### 2.2.1 フロントガラスへの取り付け

ブラケットを本体上部のブラケットスロットに、カチッという音が聞こえるまで挿し込みます。



2. シールブラケットからビニールの保護シートを剥がします。



 フロントガラスにブラケットを配置し、しっかりと押し付け ます。ベース部が所定の位置に確実に固定されていることを 確認してください。

### 2.2.2 本体角度の調整

1. ノブを緩めて本体を垂直または水平方向に回します。



次にノブを締め、本体が所定の位置で固定されていることを確認してください。

## 2.3 電源への接続

本体への電源供給には、付属のカーアダプターのみを使用してくだ さい。



- 1. 本体の電源コード接続端子にカーアダプターの一方の端子を接続 します。入力: DC 5V / 1A
- カーアダプターのもう一方の端子を車両のシガーライターソ ケットに挿し込みます。車のエンジンが始動すると、自動的に 本体の電源が入ります。入力: DC 12 / 24V
- 2.4 LEDインジケーター

本体の状態	LED インジケーターの色
電源オン/録画中	赤点滅
電源オフ、給電中	赤
電源オン/操作中	緑

## 2.5 本体への電源オン/オフ

### 2.5.1 自動電源オン/オフ

車のエンジンを始動し、本体に充電されるまで数秒待つと、画面が 表示し、本体の電源が自動的にオンになり、録画が開始されます。 車のエンジンを切ると、本体は自動的に録画を保存し、電源がオフ になります。

### 2.5.2 手動電源オン/オフ

起動中に、手動でも**[電源]**ボタンを2秒以上長押しすると、電源のオン、オフができます。



### 2.5.3 リセット

本体をリセットするには、起動中に、[電源]ボタンを8秒以上長押し してください。



## 2.6 本体設定

メニュー画面から本体の設定をカスタマイズ(お客様が選択)し、使用 することができます。

注意:

録画中に目まれタンを押し、メニュー画面が開くとシステムにより録画が中断されます。 ・
プボタンを押すと、録画画面に戻り録画が再開されます。

### 2.6.1 時間帯設定

標準時間帯の設定方法は以下のとおりです。

- 1. 日=ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. ▲または▼ボタンを押して、標準時間帯の設定を選択し、
   ◎応ボタンを押して機能メニューを開きます。
- ふまたは、ボタンを押して現在の標準時間帯を設定し、
   ⑥IXボタンを押して設定を完了します。
- 4. ●ボタンを押して録画画面に戻ります。

City	UTC	City	UTC	City	UTC	City	UTC	City	UTC
Accra	0	Budapest *	+1	Houston *	- 6	Melbourne	+ 10	Santiago	- 4
Addis Ababa	+3	Buenos Aires	- 3	Indianapolis *	- 5	Mexico City *	- 6	Santo Domingo	- 4
Adelaide **	* +9	Cairo	* +2	Islamabad	* +5	Miami *	-5	São Paulo	-3
Algiers	1 +1	Calgary *	-7	Istanbul *	* +2	Minneapolis *	-6	Seattle *	- 8
Almaty	+6	Canberra	+ 10	Jakarta	* +7	Minsk	* +3	Seoul	+9
Amman *	* +2	Cape Town	* +2	Jerusalem *	* +2	Montevideo	-3	Shanghai	* 8
Amsterdam *	+1	Caracas **	-4	Johannesburg	* +2	Montreal *	-5	Singapore	+8
Anadyr	+ 12	Casablanca *	0	Kabul **	+4	Moscow	+4	Sofia*	* + 2
Anchorage *	-9	Chicago *	- 6	Karachi	+5	Mumbai **	* +5	St. John's **	-3
Ankara *	+2	Columbus *	-5	Kathmandu **	+5	Nairobi	+3	Stockholm *	+1
Antananarivo	* +3	Copenhagen *	* +1	Khartoum	* +3	Nassau *	- 5	Suva	+ 12
Asuncion	- 4	Dallas *	- 6	Kingston	- 5	New Delhi **	+5	Sydney	+ 10
Athens *	+2	Dar es Salaam	+3	Kinshasa	+1	New Orleans *	-6	Taipei	+8
Atlanta *	- 5	Darwin **	+9	Kiritimati	+ 14	New York *	-5	Tallinn *	+2
Auckland	+ 12	Denver *	-7	Kolkata **	* + 5	Oslo *	+1	Tashkent	+5
Baghdad	+3	Detroit *	- 5	Kuala Lumpur	+8	Ottawa*	- 5	Tegucigalpa	- 6
Bangalore	+5	Dhaka	+6	Kuwait City	+3	Paris *	+1	Tehran **	+3
Bangkok	+7	Doha	+ 3	Kyiv *	+2	Perth	+8	Tokyo	+9
Barcelona *	+1	Dubai	+4	La Paz	-4	Philadelphia *	- 5	Toronto *	-5
Beijing	+8	Dublin *	0	Lagos	+1	Phoenix	-7	Vancouver *	- 8
Beirut *	+2	Edmonton *	-7	Lahore	+5	Prague *	* +1	Vienna *	+1
Belgrade *	+1	Frankfurt *	+1	Las Vegas *	- 8	Reykjavik	0	Warsaw *	+1
Berlin *	+1	Guatemala	- 6	Lima	-5	Rio de Janeiro	-3	Washington DC *	-5
Bogota	- 5	Halifax *	- 4	Lisbon *	0	Riyadh	+ 3	Winnipeg *	- 6
Boston *	-5	Hanoi	+7	London *	0	Rome *	+1	Yangon **	+6
Brasilia	- 3	Harare	* + 2	Los Angeles *	- 8	Salt Lake City *	-7	Zagreb *	+1
Brisbane	+ 10	Havana *	-5	Madrid *	* +1	San Francisco *	-8	Zürich *	* 1
Brussels *	+1	Hong Kong	+8	Managua	- 6	San Juan	-4		
Bucharest *	+2	Honolulu	- 10	Manila	*8	San Salvador	-6		

注意:

1. 衛星時刻同期がオンの場合、本体の時計は、時間帯設定の設定に基づき、衛星の時計信号 により調整されます。

 2. 衛星時刻同期がオフの場合、本体の時計はユーザーが設定した時刻に基づいて動きます。 (衛星時刻同期の初期設定はオンになっています。)

3.本体の初期設定は、日本の時間帯になっています。

## 2.6.2 日付と時刻の設定

正しい日付と時刻の設定方法は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュ ー画面を開きます。

E	時								
	2019 /	01	/ 01	]					
	00:00:00								
<b>P</b>			ок						

- ふまたは、ボタンを押して数字を合わせ、 <sup>©</sup>以ボタンを押 して次のフィールドを設定します。
- 4. ステップ3を繰り返して日付と時刻の設定を完了します。

注意:

録画ファイルの時刻を正確に保つため、7日間以上使用しなかったときには、日付と時刻を再 設定してください。(衛星時刻同期をオンにしてる場合は、GPSが測位すると日付と時刻は自動 設定されます。)

# 3 ドライブレコーダーの使用

## 3.1 自動録画

車のエンジンを始動し、本体に充電されるまで数秒待つと、画面が 表示し、本体の電源が自動的にオンになり、録画が開始されます。 エンジンを切ると録画は自動的に停止します。

注意:

一部の車ではエンジンの始動に連動して電源供給が自動的にオン / オフにならないことがあります。車のエンジンにあわせて本体の電源を自動的にオン / オフできない場合、本体の電源を手動で車の電源に接続して電源をオンにする、または、本体の電源を手動でオフにしてから車のシガーライターソケットから外すようにしてください。
 2.ビデオファイルの保存を30秒、1分、3分おきに行うよう設定できます。
 3. すべての録画および画像はmicro SDカードに保存されます。micro SDカードがいっぱいになると、ループ録画機能により、最も古いビデオファイルから上書きされます。

本体はスーパーキャパシタを内蔵しています。車のエンジンを始動した後、本体に充電されるまで数秒待つと、本体の電源が自動的に入り録画が開始されます。

## 3.1.1 録画画面



番号	アイコン 項目		説明
1	• 00:10	録画時間	現在の録画時間を示します。
2	2019/01/01 12:00:00	日付 / 時刻	現在の録画日時を示します。
3		メニューボタン	録画中、 <sup>目目</sup> ボタンを押すとメニ ュー画面が開きます。
4	Ō	スピードカメラ位 置の登録 ボタン	録画中、
5	6	静止画ボタン	▽を押すと、録画中の静止画が撮 影できます。
6	<u>_!</u>	緊急録画ボタン	録画中、 <sup>©</sup> 以ボタンを押すと緊急 録画モードになり、データは緊急 録画ファイルに保存されます。

7	۲Ţ	画面表示切り替え ボタン	℃わを押すと、二画面表示となり、 さらにボタンを押すと表示パター ンが切り替わります。
8	FHD HDR	解像度、補正機能 アイコン	録画の解像度、補正機能を示しま す。
9		録音機能 アイコン	録音機能がオフに設定されている ことを示します。この時、音声は 録音されません。
10	E S	衛星測位 アイコン	衛星測位の受信状況を示します。 アイコンが赤色の場合、本体が衛 星測位ができていないことを示し ます。
11		電源アイコン	本体が電源に接続されていること を示します。
12		二画面表示	フロント、リアカメラの録画画面 を表示します。 (4モード:フロントのみ、リアの み、フロントリア、リアフロント)

### 3.1.2 緊急録画

緊急録画の開始方法は以下のとおりです。

- Gセンサーが衝撃を検知す ると、本体は自動的に緊急 録画を開始します。(Gセンサ ーはp.32で説明)
- 2. 通常録画中、◎□3ボタンを押 201
   すと緊急録画モードになり ます。直後に「*緊急録画*」メッセ



ます。直後に「*緊急録画*」メッセージが画面左上に表示され、 データは、緊急録画ファイルに保存されます。

 緊急録画の録画時間は、録画ファイル単位の設定と同じになり ます。緊急録画が完了すると、それ以降は通常録画になります。

注意:

 1.緊急録画データは、自動的に緊急録画ファイルに保存されます。通常録画データによる上書 きはされません。

2.緊急録画ファイルがいっぱいになると、最も古い緊急録画データから上書きされますがその 前にお知らせがありますので、必要なデータをバックアップしてください。

3. 緊急録画ファイルには、micro SDカードの使用可能な容量の40%が使われ、フロントとリア で20%ずつの割合となります。※録画時間一覧表は、p.11を参考にしてください。

4.事故発生時は記録された録画データが上書きされないように、必ずmicroSDカードを抜いて 保管してください。

## 3.2 スピードカメラ位置の登録

本製品では、スピードカメラ位置を手動で登録できます。

- 1. GPS測位が完了している状態で、△を押してスピードカメラ位 置を登録します。
- 本体では、スピードカメラ位置を最大で50ヶ所登録することが できます。それ以上追加しようとすると、「位置登録がいっぱ いです。」というメッセージが表示されます。

注意:

スピードカメラ位置を削除したい場合、スピードカメラ位置管理メニューから最新登録位置削 除または全登録削除をどちらか選択し、登録したスピードカメラ位置を削除できます。 *全位置削除*を選択すると、既存のスピードカメラ位置のすべてが削除されることにご注意くだ さい。※ご参考:予め約570カ所が登録済です。

## 3.3 録画中の静止画撮影

本体を使用して、録画中の静止画 を撮影することができます。

- 録画中、▽を押して、録画 しているフロントとリアの 画面の静止画を撮影します。
- 2. 20のアイコンが画面中央



に表示されれば、静止画の撮影は完了です。

注意:

1. 静止画の画像解像度は録画解像度設定によります。

2. 画像の解像度は対象物の速度により限界があり、周囲の明るさによって変化します。静止 画撮影機能は、事故場面の静止画の撮影、または信号で車が止まっているときに使用してください。

## 3.4 安全運転支援機能

以下の安全運転支援機能はあくまでも参考のためのものです。ドライバー は、実際の道路状況に基づいて判断し運転するようにしてください。

注意:

1. 安全運転支援機能が同時に発することのできる警告は2種類までです。

 スピードカメラアラート、制限速度アラート、車線逸脱アラート、追突防止アラート、前 方車両発進アラートなどの機能を使うためには、まずGPSが測位している必要があります。
 使用する前に、GPSが測位していることを確認してください。

3. *車線逸脱アラート、追突防止アラート、前方車発進アラート*の検知は、雨天や夜間、また は明るさが十分でない環境では不正確となる場合があります。ドライバーは、実際の道路状況 に基づいて判断し運転するようにしてください。

### 3.4.1 スピードカメラアラート

スピードカメラアラート機能はGPS測位により車の位置が特定され、 車がスピードカメラに接近すると、本体はアラートと画面のメッセ ージで警告します。

スピードカメラアラートをオンに する手順は以下のとおりです。

 1. 目目ボタンを押して、メニュ ー画面を開きます。



- 2. △ / ▽ボタンを押して、
   スピードカメラアラートを選択し、続いて◎IXボタンを押して 機能メニューを開きます。
- 3. △ / ▽ボタンを押してオンを選択し、 ◎IX ボタンを押し て機能をオンにします。
- 4. ◆●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 制限速度を超える速度で運転している場合、警告画面が赤色に 変わり、速度を落とすよう警告します。

注意:

1.スピードカメラアラート機能には、日本の速度取締り状況に基づき設定されており、他の国 で本体を使用する場合、この機能は使えません。

2.予め登録されておりますが、全てのスピードカメラの位置情報が登録されている保証はあり ません。

### 3.4.2 制限速度アラート

制限速度アラート機能がオンにされている場合、GPS測位により車の位置が特定され、走行速度が設定した制限速度を超えると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。



制限速度アラートを設定する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- ∠ / ボタンを押して制限速度アラートを選択し、続いて
   ◎以 ボタンを押して機能メニューを開きます。
- 3. △ / ▽ボタンを押して[オフ / 50 ~ 200km/h]から制限速度 アラートの警告を発する条件を設定し、◎CS ボタンを押して 設定を完了します。
- 4. ◆●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 設定した制限速度を超える速度で運転している場合、画面に赤 色のアイコンが現れ、速度を落とすよう警告します。

#### 3.4.3 長時間運転アラート

**長時間運転アラート**機能をオンにされている場合、本体は録画開始 から1時間後にアラートと画面のメッセージで警告し、その後30分ご とに警告を繰り返します。

長時間運転アラートをオンにする手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▼ボタンを押して、長時間運転アラートを選択し、
   ◎ □ ボタンを押して機能メニューを開きます。
- 3. ( 「ズボタンを押してオンを選択し、 @CSボタンを押し て機能をにします。
- 4. ●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 5. 長時間運転アラートが作動すると、本体はアラーム音と画面の メッセージで警告します。



### 3.4.4 車線逸脱アラート

GPS 測位により車の位置が特定され、車線逸脱アラート機能がオン にされている場合、70km/h を超える速度で車線を逸脱、または車線 を変更すると、本体はアラートと画面のメッセージで警告します。 車線逸脱アラートを設定する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▽ボタンを押して、車線逸脱アラートを選択し、続いて◎CKボタンを押して機能メニューを開きます。
- 3. 〈 / ▽ボタンを押してオンを選択し、 ◎CSボタンを押し て機能をオンにします。
- 4. ◆●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 5. **車線逸脱アラート**をオンにした後、画面には車線位置調整アイ コンが表示されます。画像を見て、横の線を道路の水平 線に合わせ、斜めの線の中心が走行車線の中央に来るように本 体の位置をを調整してください。



### 6. **車線逸脱アラート**が作動すると、本体はアラートと画面のメッ セージで警告します。



#### 注意:

1. フロントガラスの可視エリアの面積を測定し、ドライバーの視界を遮らないように、本体 をパックミラーの裏側に取付てください(上部20%以内に取付てください)。画面に空と地面 が50% ずつ映るようにして、プラケットを固定し、次に車線が画面と揃うように本体を調整 することを推奨します。適切に取付することで、運転アシスト機能がより正確にご利用できま す。

 主線位置調整アイコンが他の物体(ボンネットなど)にかからないように注意してください。取付位置が、誤作動の原因となることがあります。

### 3.4.5 追突防止アラート

GPS測位により車の位置が特定されており、*追突防止アラート*機能 がオンにされている場合、60km/hを超える速度で運転中に前の車と の車間距離が20m以下になると、本体はアラートと画面のメッセー ジで警告します。GPS測位が完了していなくても、前の車との車間 距離が20m以下になった場合は、本体はアラートと画面のメッセー ジで警告します。

追突防止アラートを設定する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. (アボタンを押して、追究防止アラートを選択し、 回び ボタンを押して機能メニューを開きます。
- イ ズボタンを押してオンを選択し、 <sup>〇</sup>C3ボタンを押し て機能をオンにします。
- 4. ◆●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 5. **追突防止アラート**が作動すると、本体はアラートと画面のメッ セージで警告します。



#### 3.4.6 ヘッドライトアラート

ヘッドライトアラート機能は、雨天や曇天時、夜間、地下、駐車場、 トンネルなどを運転中に、本体の録画画面を通して明るさが足りな いことを検知したときに、アラートと画面のメッセージで警告しま す。

ヘッドライトアラートをオンにする手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. (アボタンを押して、ヘッドライトアラートを選択し、 ©CXボタンを押して機能メニューを開きます。
- 3. △ / ▽ボタンを押してオンを選択し、 ◎CSボタンを押し て機能をオンにします。
- 4. ●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 5. **ヘッドライトアラート**が作動すると、本体はアラートと画面の メッセージで警告します。



### 3.4.7 前方車両発進アラート

前方車発進アラートがオンの場合、前の車が発進してもあなたの車 が前進を開始しないとき、本体はアラートと画面のメッセージで警 告します。

前方車発進アラートを設定する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▽ボタンを押して、前方車発進アラートを選択し、
   ◎CSボタンを押して機能メニューを開きます。
- イ ズボタンを押してオンを選択し、 @CSボタンを押し て機能をオンにします。
- 4. ◆●ボタンを押して録画画面に戻ります。
- 前方車発進アラートが作動すると、本体はアラートと画面のメ ッセージで警告します。



注意:

本体は前方の画像の変化により前方車発進アラートを発するかどうかを判断します。そのた め、停車中に前方の物体が移動すると、本体はこれを誤認することがあります。実際の運転 状況に応じて判断してください。

### 3.5 駐車モード

駐車中に車両を監視するため、①パーキング録画、②動体検知およ び衝撃検知、または③タイムラプスを作動することができます。 ※駐車モードを十分に利用する為には、オンにする前に、カー用品 取付専門店等にて常時電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。 駐車監視モードの設定を変更する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▽ボタンを押して、 *駐車モード*を選択し、 ◎ 𝔅 ボタンを押して機能メニューを開きます。
- △ / ▽ボタンを押して、 *駐車モード* (パーキング録画 / 動 体検知および衝撃検知 / タイムラプス / オフ)を設定し、 ◎CS ボタンを押して設定を完了します。
- 4. <</li>
   ○ボタンを押して録画画面に戻ります。

注意:常時電源ケーブル(C-501)はパッケージには含まれていません。詳細については販売 代理店までお問い合わせください。

#### 3.5.1 パーキング録画

- 通常録画中に【電源】ボタンを3秒間長押しすると、画面に「10 秒後に駐車録画を開始。OKを押すと電源オフ」というメッセ ージが表示されます。本体が自動的に駐車録画を開始するま で10秒間お待ちください。画面は一時的に消えますが、録画 状態は続いています。衝撃や振動が検知されると、本体は自 動的に緊急録画を開始します。 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

注意:

 このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイル にに保存されます。緊急録画データは「緊急録画」ファイルに保存されます。

2. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。

 駐車モードを十分に利用する為には、オンにする前に、カー用品取付専門店等にて常時電 源ケーブル(C-501)を取り付けてください。

#### 3.5.2 動体検知および衝撃検知

- 通常録画で、【電源】ボタンを3秒間長押しすると、画面に「10 秒後に動体検知および衝撃知を開始。OKを押すと電源オフ」 というメッセージが表示されます。本体が自動的に動体検知 および衝撃検知を開始するまで、10秒間お待ちください。10 秒後画面は消え検知を開始します。前方で動きを検知した際、 または振動/衝撃を検知した際、録画が開始され状況を記録 します。
- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

注意:

1. このモードで撮影された録画データは「緊急録画」フォルダに保存されます。

 このモードでは、状況は10秒間の録画データで記録されます。また、状況が10秒以 上継続した場合、本体は最大2分間まで録画を続行します。

 3. 駐車モードを十分に利用する為には、オンにする前に、カー用品取付専門店等にて常時 電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。

### 3.5.3 タイムラプス

- 通常録画モードで、【電源】ボタンを3秒間長押しすると、画面に「10秒後にタイムラプスを開始。OKを押すと電源オフ」というメッセージが表示されます。本体が自動的にタイムラプスを開始するまで、10秒間お待ちください。10秒後画面は消え、タイムラプス録画を開始します。
- 通常録画に戻すには、いずれかのボタンを押し画面を表示させ、もう一度いずれかのボタンを押すと通常録画が再開します。

注意:

このモードで撮影された録画データは、通常録画と同じくデータは「通常録画」ファイルに保存されます。

このモードでは、1秒につき1フレームの割合で録画されます。例えば、30分間の記録は1分間で保存されます。

3. 録画ファイル単位は本体設定のとおりです。

4. 駐車モードを十分に利用する為には、オンにする前に、カー用品取付専門店等にて常時 電源ケーブル(C-501)を取り付けてください。
#### 3.6 Gセンサー

衝撃検知機能がオンの場合、衝撃が検知されると本体は緊急録画を 開始します。衝撃検知機能の感度は、出荷設定時では「標準感度」 に設定されていますが、衝撃検知の設定を変更したい場合は、次の ように操作します。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▼ボタンを押して、衝撃検知を選択し、 ◎以ボタン を押して機能メニューを開きます。
- 3. △ / ✓ボタンを押して本体の衝撃検知の感度(高感度/標準感度/低感度/オフ)を変更し、 ○○ ぶボタンを押して機能を設定します。

※出荷時は標準感度設定です。

4. ●ボタンを押して録画画面に戻ります。

### 3.7 録画と静止画の再生

録画中の場合は、目目/
 デタンを押して録画を停止し、メニューを開きます。

2.	▲または▼ボタンを押	-
	して、 <b>再生したいファイル</b>	₽
	を選択し、@Ⅸボタンを押しま	す。

ファイ	ファイル再生			
録画	録画			
緊急録画				
静止画				
Ә 🔺 ▼ ОК				

※ファイルカテゴリー:前方録画/後方録画/前方緊急録画/後方 緊急録画/前方静止画/後方静止画の6種類(後方ファイルカテ ゴリーは専用リアカメラ装着時)

- 3. ▲または▼ボタンを押して、*録画 | 緊急録画 | 静止画*カテ ゴリーを選択し、◎⊠ボタンを押します。

### 3.8 再生画面



曲 -	項目	説明
1	ファイル名	ファイル名
2	再生時間 / 総録 画時間	録画再生の経過時間 / 総録画時間を示します。
3	戻る	<のボタンを押すと録画または静止画のプレビュー 画面に戻ります。<のボタンをもう一度押すとメニ ューに戻ります。
4	前のファイルボ タン	△ボタンを押すと、再生中の動画を巻き戻せます。
5	次のファイルボ タン	▽ボタンを押すと、再生中の動画を早送りできます。
6	再生 / 一時停止 ボタン	◎ᢗӠボタンを押すと、録画は再生または一次停止し ます。
7	レンズ切り替え ボタン	再生モードで、 <sup>企</sup> むボタンを押すと、リアカメラ表 示に切り替えれます。

8	日時表示	日付と時刻を表示します。
9	ファイル	現在のファイル / ファイル総数

### 3.9 ファイルの削除

ファイルを削除する手順は以下のとおりです。

- 1. 目目ボタンを押して録画を停止し、メインメニューを開きます。
- 2. ▲または▼ボタンを押して、ファイル削除を選択し、◎以ボ タンを押して確定します。
- ふまたは、ボタンを押してフォルダを選択し、
   の以ボタン を押して確定します。以下のオプションが画面に表示されます。

項目	説明	
1ファイル削 除	現在選択しているファイルを削除します。	
すべて削除	このフォルダ内のすべてのファイルを削除 します。	

▲または を使って削除したい録画または静止画を選択し、
 ◎ 以ボタンを押して選択を確定します。

注意:

1. 削除されたファイルは復元できません。保存しておきたいファイルは、削除する前に必ず バックアップをしてください。

 フロントカメラとリアカメラで同時に撮影したファイルの場合、フロントカメラフォルダ またはリアカメラフォルダのどちらからであっても録画または静止画を削除すると、フロント カメラファイルとリアカメラファイルの両方が削除されます。

### 3.10 30日フォーマット喚起機能

こちらはmicroSDカードフォーマ ットを30日毎にをお知らせする機 能です。本体をオンにしている場 合、フォーマットしてから30日後 にアラートと喚起メッセージが出 ます。その際にフォーマットする かに関して「はい」か「いいえ」

30日元	ィット噂	<b>渔起機</b> 能	
オン			
オフ			
t		ок	

が表示されます。どちらかを選択すると通常録画に戻ります。

定期的なフォーマットをお願いしておりますが、「はい」を選択し ますとフォーマットと同時にデータが削除されますので、必要なデ ータは必ずバックアップをするようにお願いします。

また録画/保存ができない、フォーマットができない等の場合は、新 しいSDカードへの交換をお勧めいたします。

※SDカードのお取り扱いに関しては、弊社HPでもご案内しておりま すので、ご参考になさってください。

注意:

1.フォーマット喚起の表示中は録画はしていません。

2.microSDカードは消耗品ですので、定期的なフォーマットが寿命を延ばす効果を保たらしま す。

3. フォーマットするとmicroSDカード内のデータが全て削除されますので、ご注意ください。 削除されたデータは復元できません。

### 4 設定の調整

### 4.1 メニューの使用

メインメニューから全般的な設定をカスタマイズできます。

- 1. 目目ボタンを押して、メニュー画面を開きます。
- 2. △ / ▽ボタンを押してメニュー項目を選択し、 ◎ 𝔅 ボタンを押して機能メニューを開きます。
- . △ / ▽ボタンを押して値を選択または調整し、 ◎ 𝔅 ボタンを押して設定を確定します。
- 4. ●ボタンを押して録画画面に戻ります。

### 4.2 メニュー項目

メインメニューと機能の詳細については、下表をご覧ください。

メニュー項目	説明	選択肢
ファイル再生	再生したいファイルのカテゴリ ーを選択します。	録画 緊急録画 静止画
衛星信号ステータ ス	現在の衛星信号受信状態を示し ます。	
衛星時刻同期	衛星同期をオンにし、GPS測位 が完了すると、日付時刻は自動 的に同期されます。	オン / オフ
速度単位	設定した速度単位で表示されま す。	км/н / мрн

メニュー項目	説明	選択肢
スピードカメラア ラート	スピードカメラアラート機能を オンにした場合、GPS測位によ り車の位置が特定され、車がス ピードカメラに接近すると、本 体はアラートと画面のメッセー ジで警告します。	オン / オフ
ス ピー ドカメラ位 置登録	<ul> <li>登録:GPS測位によりスピード カメラの位置を手動で追加でき ます。最大50ヶ所のスピードカ メラ位置を登録できます。</li> <li>最新登録削除:最後に登録した スピードカメラ位置を削除しま す。</li> <li>全登録削除:</li> <li>すべての登録したスピードカメ ラ位置を削除します。</li> </ul>	登録 / 最新登録位置削 除 / 全登録削除
制限速度アラート	制限速度を設定します。車の速 度が設定した速度を超えると、 アラートが自動的に鳴り始め、 警告メッセージが画面に表示さ れます。	△ / ▽ボタンを押し て制限速度を設定しま す。オフに設定、または 制限速度を50~ 200km/hに設定できま す。
時間帯設定	標準時間帯を設定します。	▲ / ▽ボタンを押し て、標準時間帯を設定し ます。GMT -12:00 ~ GMT +14:00の間で選択し設 定できます。※各国の標 準時間帯は、「時間帯設 定」のページをご確認く ださい。

メニュー項目	説明	選択肢
日付 / 時刻	日付と時刻を設定します。	△ / ▽ボタンを押し て数字を合わせ、 ◎B3 ボタンを押して次のフ ィールドを設定して、設 定を完了します。
龉	言語の設定	出荷設定は日本語にな ります。
日時表示	日時表示がオンの場合、録画デ ータまたは静止画に日付と時刻 が表示されます。	オン / オフ
解像度	録画の解像度の設定 ※東日本は30fps、西日本は 27.5fpsにしてください。	1920x1080 30fps HDR 1920x1080 27.5fps HDR 1280x720 30fps HDR 1280x720 27.5fps HDR
明るさ	露出を設定します。	▲ / ▽ボタンを押し て露光値を設定します。 -2~+2の間で設定可能 です。
LCD設定	走行中に本体電源は切らず、デ ィスプレイの画面を省電力のた めに自動的に非表示にする機能 です 設定時間後に液晶ディスプレイ が消えスタンパイ時間になりま す。液晶を復帰したい場合には、 いずれかのボタンを押してくだ さい。 (画面がオフでも録画には影響 がありません。)	オン / 7秒後にオフ / 1 分後にオフ / 3分後に オフ ※ 出荷時はオン設定で す。
録音機能	録音機能を設定します。	オン / オフ
操作音	電源オンの音とボタンの操作音 を設定します。	オン / オフ

メニュー項目	説明	選択肢
音量	音量を調整します。	△ / ▽ボタンを押し て音量を設定します。0 ~10の間で設定可能で す。
録画ファイル単位	保存される録画データの長さ <b>単 位です</b> 。設定した時間で録画デ ータは分割し記録されます。	30秒 / 1分 / 3分
駐車モード	いずれかの駐車モードがオンの 場合、エンジンを切った 10 秒 後に駐車モードに入ります。	オフ / パーキング録画 /動体検知、衝撃検知 / タイムラプス
Gセンサー	Gセンサーがオンの場合、衝撃 が検知されると本体は緊急録画 を開始します。	オフ / 高感度 / 標準感 度 / 低感度
長時間運転アラー ト	長時間運転アラートがオンの場 合、本体の電源がオンになって から1時間後にアラートと画面 のメッセージで警告し、その後 30分ごとに警告が繰り返され ます。	オン / オフ
ヘッドライトアラ ート	ヘッドライトアラートがオンの 場合、録画画面で検知された光 量が十分でないことを、アラー トと画面のメッセージで警告し ます。	オン / オフ

メニュー項目	説明	選択肢
車線逸脱アラート	GPS測位により車の位置が特定 されており、車線逸脱アラート 機能がオンの場合、70km/hを超 える速度で車線を逸脱、または 車線を変更すると、本体はアラ ートと画面のメッセージで警告 します。	オン / オフ
追突防止アラート	GPS測位後に追突防止アラート がオンの場合、車の速度が 60km/hを超えており、前の車と の距離が20m以下になると、ア ラートと画面のメッセージで警 告します。	オン/オフ
前方車発進アラー ト	前方車発進アラートがオンの場 合、前の車が発進してもあなた の車が前進を開始しないとき、 本体はアラートと画面のメッセ ージで警告します。	オン / オフ
ファイル削除	ファイルを削除します。	録画 緊急録画 静止画
フリッカレス	国内の電源供給は地域によって 異なります。正しい設定につい ては、「各地の電圧と周波数」 をチェックすることをお勧めし ます。 *東日本:50Hz、西日本:60Hz	60Hz / 50Hz ※東日本:50Hz、西日 本:60Hzに設定願いま す。

メニュー項目	説明	選択肢
SDカード初期化	本体に挿入されたmicro初期化 します。カード内のファイルは すべて消去されます。	はい / いいえ
設定初期化	本体を初期化し、工場出荷時の 設定に戻します。	はい / いいえ
30日フォーマット 喚起機能	本体に挿入されたmicroSDカー ドを30日毎にフォーマットを お知らせする機能です。 ※詳しくは「30日フォーマット 喚起機能」ページをご確認くだ さい。	オン/オフ ※定期的フォーマット をお願いしてますが、フ ォーマットする前に必 要なデータはバッグア ップしてください。
ファームウェアバ ージョン	現在のファームウェアのバージ ョンを示します。	*定期的に弊社ホーム ページで最新ファーム ウェアをご確認し、更新 をお願い致します。

## 5 ソフトウェアのインストール

- 1. 付属のCD ROMをPCで読み込みます。
- CDが自動的に実行されない場合は、PCのファイル検索機能で、 CD内のInstall\_CD.exeファイル開いてください。

次の画面が表示されます。



[メニュー]項目を押し、画面の指示に従ってインストールを開始します。

6 SuperCar再生ソフトウェア



番号	項目	番号	項目
1	フロントカメラ再生	9	ファイルパス
2	再生 / 一時停止	10	ブラウザーファイル
3	前へ	11	ファイルリスト
4	次へ	12	リアカメラ再生
5	停止	13	音量
6	E-Map	14	再生時間 / 総録画時間
7	方位	15	Gセンサー
8	速度計		

注意:

1.E-Map上に経路を表示するには、ビデオの再生を始める前に必ずインターネットに接続して ください。

 フロントカメラのビデオファイル (MOV) とGPS / Gセンサーファイル (NMEA) は、再生を 始める前に必ず同じフォルダに保存する必要があります。

3. SuperCarソフトウェアは、Windowsコンピューターのみ対応です。

# 7 仕様

項目	説明
液晶サイズ	2インチ LCDフルカラーIPS 液晶
撮影素子	1/2.7" CMOSセンサー
有効画素数	1920x1080 Full HD 約200万画素
最大記録画角	対角141.9°(水平121°垂直65°)
F値	2.2
記録解像度	Full HD(1920x1080)、HD(1280x720)
記録方式	常時録画/緊急録画/手動録画
フレームレート	30fps、27.5fps
記録媒体	microSDカード8GB~32GB対応 class10推奨(NANDタイプ 「MLC」推奨)
録画ファイル単位	30秒、1分、3分
録画ファイル形式	MOV(動画)/JPG(静止画)
記録映像再生方法	専用ソフト(Webサイトよりダウンロード)、Media Player など
GPS	0
Gセンサー	0(3段階調整可)
Wi-Fi	×
リアカメラ対応	0
30日フォーマット	0(SDカードのメンテナンスを30日ごとにお知らせしま
喚起	す)on/off可能
録音機能	0 (on/off可能)
駐車モード	0
電源電圧	DC 12V/24V
消費電力	3W
バッテリー	スーパーキャパシタ
動作温度範囲	-10℃~60℃
製品保証期間	1年(消耗品は除く)

項目	説明
本体サイズ 重量 付属品	58 x 43.5 x 45.3 mm 約72g (microSDカード含まず) 本体、カーアダプター、ブラケット2種類(吸盤、シール タイプ)、簡単取付 コードクリップ(5個)、microSDカード(MLCタイプ16GB)、 取扱説明書、保証書、CD-ROM

※上記は、ドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。

### 8 サービスセンター

当商品について、ご不明な点がございましたら、下記サービスセン ターへお問い合わせください。

- hpドライブレコーダーサービスセンター
- 0570-073-047

受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日

(祝祭日、年末年始当社指定期間を除く)

※本体および付属品は仕様の変更を行う場合があります。

\*上記はドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記 です。

#### このガイドについて

本書の内容は情報の記載を目的としており、予告なく変更すること があります。当社ではこのユーザーガイドの正確性と完全性には万 全を期していますが、

情報の内容に一切誤りや欠落がないという保証はありません。

#### WEEE指令

#### EUの個人の家庭におけるユーザーによる電気および電子機器または バッテリー廃棄物の廃棄





製品または梱包物にあるこのマークは、家庭ごみとして 廃棄できないことを示しています。電気および電子機器 またはバッテリーのリサイクルのため、装置またはバッ テリーのごみは適切な引き取り組織に引き渡して廃棄 しなければなりません。本製品またはバッテリーのリサ イクルの詳細情報については、お住まいの市区町村役場、

Battery

本製品を購入した販売店、またはお近くの家庭ごみ廃棄 サービスにお問い合わせください。材料のリサイクルは 天然資源の保護に繋がり、人間の健康および環境を守り ます。

#### CE規制の通知

本製品は、低電圧指令2014/35/EU、電磁両立性指令2014/30/EU、および有害物質使用制限指令2011/65/EUで求められる要求事項に適合 しております。

#### 取付におけるご注意

- 雨の場合でもクリアな視界を確保できるよう、レンズがワイパーの拭き取り範囲内にあることを確認してください。
- 指でレンズに触れないでください。レンズが汚れると録画画像や 静止画が不明瞭となる原因になります。レンズは定期的に清掃し てください。
- 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色 フィルムが損傷する恐れがあります。
- 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着 ガラスに適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装 着ガラスに取付すると録画画質の低下につながります。
- 一度フロントカメラの電源を切り、リアカメラを接続してから 電源を入れてください。
- カーアダプターは付属の製品のみを使用してください。機器の焼 き付きやバッテリーの爆発を防ぐため、他社製のカーアダプター は使用しないでください。

# 1 はじめに

この度は、リア設置用カメラ【RC3p】をお買い上げいただき誠にあ りがとうございます。当製品は、hpのドライブレコーダーf660g の走行中の後方(リア)のリアルタイム録画をサポートするもので す。(フロントカメラのドライブレコーダーには標準装備に含まれ ておりません。詳細は販売店にお問い合わせください。) ※フロントもリアもフルHDの高画質で録画する事ができます。

### 1.1 特長

- 高画質録画(1920x1080P@25fps)
- レンズ: F2.2
- SONY 製イメージセンサー
- 360 度回転可能

### 1.2 梱包内容

梱包には次のアイテムが入っています。足りないもの、または破損 したものがある場合は、ただちに販売店にご連絡ください。

リアカメラ	車用両面シール	ユーザーガード
0		
micro USB ケーブル(7M)	簡単取付コードクリップ	
U		

1.3 製品概要



編號	項目
1	広角レンズ
2	ブラケット
3	micro USB 接続ポート

編號	項目
4	レンズ回転軸
5	映像の前後切り替えスイ ッチ

※レンズ回転軸は 360 度回転し、後方だけでなく室内も撮影できます。

2 スタート

### 2.1 車内取り付け

- 2.1.1 リアカメラをリアウィ ンドウに固定します
- 車用両面テープの白い台紙をはが してリアカメラのブラケットにし っかり貼り付けてください。



 図のようにリアカメラを調整します。リアカメラを貼り付ける 前に、必ず撮影方向が正しいかどうか確認してください。





車外撮影

車内撮影

- 電源を入れる前にメインカメラとリアカメラを接続し、機器の 電源を入れます。リアカメラの録画プレビュー画面で録画範囲 を確認してから、アルコールでリアウィンドウの表面を拭き、 接着面を清潔にしてホコリがつかないようにしてください。
- 4. 車用両面テープの赤い台紙を剥がしてください。
- カメラのブラケット底部をリアウィンドウに貼り付け、しっか りと押して固定されたことを確認してください。



#### 注意:

- 本体は着色フィルム装着のガラスには取付ないでください。着色フィル ムが損傷する恐れがあります。
- 本体は明るいフロントガラス、または薄い色の耐熱フィルム装着ガラス に適しており、暗色ガラスあるいは暗色の耐熱フィルム装着ガラスに取 付すると録画画質の低下につながります。

#### 2.1.2 リアカメラの調整

#### 2.1.2.1 車外撮影

 リアカメラをリアウィンドウに取り付けた後、カメラを回転さ せ車外の映る範囲を調節してください。(下の図を参照)



2. スイッチを「Rear」に合わせます。



 hpドライブレコーダーのプレビュー画面でカメラの角度を調 節してください。



#### 2.1.2.2 車内撮影

 リアカメラをリアウィンドウに取り付けた後、カメラを回転さ せ車内の映る範囲を調節します。(下の図を参照)



2. スイッチを「Front」に合わせます。



 hpドライブレコーダーのプレビュー画面でカメラの角度を調 節します。



#### 注意:

リアカメラの調整前に、まずmicro USBケーブルを接続ボートから外してくださ い。カメラの調節が終了したら再度micro USBケーブルを接続してから、再度フ ロントカメラの電源を入れてください。

### 2.2 リアカメラの接続と設定

リアカメラの接続には製品付属のmicro USBケーブルのみをお使い ください。(フロントドライブレコーダーは標準装備に含まれてお りません。詳細は販売店にお問い合わせください。)

- フロントカメラの電源はオフの状態でケーブルのプラグをフ ロントカメラの2CH接続ポートに接続してください。
- micro USBケーブルのもう一端をリアカメラのmicro USB接続ポ ートに接続します。



#### 注意:

1. リアカメラはリアウィンドウ中央部上方に取り付け、良好な視界を確保する ようにしてください。

リアカメラの取付には必ず一度フロントカメラの電源をオフにしてください。

3.一度フロントカメラの電源を切り、リアカメラを接続してから再度電源を入れ てください。

3.メニュー画面からリアカメラの設定をした後、必ず一度フロントカメラを再起 動してください。

### 3 リアカメラの使用

#### 3.1 自動録画

初めての操作の際は、リアカメラがフロントカメラに接続され、ま たフロントカメラの電源が入っていて車用電源につながっているこ とを確認してください。車のエンジンがかかると、リア / フロント カメラは自動的にオンになり録画を開始します。

エンジンが止まると自動的に録画を停止します。

(フロントカメラのドライブレコーダーは標準装備に含まれており ません。詳細は販売店にお問い合わせください。)

#### 注意:

- 車によってはエンジンが起動 / 停止しても車用電源がオン / オフにならない ことがあります。ドライブレコーダーが自動車エンジンのオン / オフと呼応 しない場合、手動でアダプターを車用電源に接続してからドライブレコーダ ーの電源を入れてください。電源を切る時も手動でお願いします。
- リアカメラの各録画ファイルの録画時間は、フロントカメラの録画ファイル 単位の設定によります。
- 動画や画像は機器内のメモリーカードに保存されます。メモリーカードの容量が一杯になった場合、最も古いファイルが新たなファイルにより上書きされます。

#### 3.1.1 解像度

リアカメラの解像度はFull HD 1080P 25fpsです。解像度はフロントカ メラの解像度の設定より変わるものではありません。

3.1.2 フロントカメラの録画画面



番号	アイコン	項目	説明
1	• 00:10	録画時間	現在の録画時間を示します。
2	2019/01/01 12:00:00	日付 / 時刻	現在の録画日時を示します。
3	8	メニューボタン	ビデオ録画中、 <sup>8</sup> 800 てメニュー画面を開きます。
4	þ	スピードカメラ位 置の登録 ボタン	録画中、∕○ボタンを押すとスピー ドカメラの位置が登録できます。
5	0	静止画ボタン	▽を押すと、録画中の静止画が撮 影できます。

6	<u>_!</u>	緊急録画ボタン	録画中、 <sup>②</sup> <sup>©</sup> ぶボタンを押すと緊急 録画モードに入り、データは緊急 録画ファイルに保存されます。
7	۲ <del>.</del>	画面表示切り替え ボタン	2 シを押すと、二画面表示となり、 さらにボタンを押すと表示パター ンが切り替わります。
8	FHD HDR	解像度、補正機能 アイコン	録画の解像度、補正機能を示しま す。
9		録音機能 アイコン	録音機能がオフに設定されている ことを示します。この時、音声は 録音されません。
10	Ele	衛星測位 アイコン	衛星測位の受信状況を示します。 アイコンが赤色の場合、本体が衛 星測位ができていないことを示し ます。
11		電源アイコン	本体が電源に接続されていること を示します。
12		二画面表示	フロント、リアカメラの録画画面 を表示します。 (4モード:フロントのみ、リアの み、フロントリア、リアフロント)

※リアカメラの画像は14,サブ画面で表示できますし、7、画面切替で全面に表 示する事もできます。

### 3.2 録画と静止画の再生

- 録画中の場合は、8000 / 1.
   録画中の場合は、8000 / 8000 / 8000
   ボタンを押して録画 を停止し、メニューを開 きます。
- 2. ▲または▼ボタンを押して、*再生したいファイ* ルを選択し、◎以ボタンを押します。



※ファイルカテゴリー:前方録画/後方録画/前方緊急録画/後 方緊急録画/前方静止画/後方静止画の6種類(後方ファイルカ テゴリーは専用リアカメラ装着時)

- ふまたは、ボタンを押して、録画/緊急録画/静止画カテゴリーを選択し、◎応ボタンを押します。
- ▲または を使って再生したい録画または静止画を選択し、 © IXボタンを押して選択を確定します。または、 かを押して画面表示を変えます。

### 3.3 ファイルの削除

ファイルを削除する手順は以下のとおりです。

- 8=ボタンを押して録画を停止し、メインメニューを開きます。
- ごまたは、ボタンを押して、ファイル削除を選択し、◎パ ボタンを押して確定します。
- ふまたは、ボタンを押してフォルダを選択し、 @IXボタン を押して確定します。以下のオプションが画面に表示されます。

項目	説明
1ファイル削 除	現在選択しているファイルを削除します。
すべて削除	このフォルダ内のすべてのファイルを削除 します。

▲または を使って削除したい録画または静止画を選択し、 © IXボタンを押して選択を確定します。

注意:

- 削除されたファイルは復元できません。保存しておきたいファイルは、削除 する前に必ずバックアップをしてください。
- フロントカメラとリアカメラで同時に撮影したファイルの場合、フロントカ メラフォルダまたはリアカメラフォルダのどちらからであっても録画または 静止画を削除すると、フロントカメラファイルとリアカメラファイルの両方 が削除されます。

# 4 仕様

明
55 x H36.5 x D25.5 mm
22g
2.9インチSONYセンサー
0万画素
角123°(水平104.2°垂直53.6°)
80p FHD(1920 × 1080)
fps
V
角絞り固定レンズ
0~60° C
F(消耗品は除く)
体、車用両面テープ、
cro USBケーブル、取扱説明書、
単取付コードクリップ(8個)

## 5 お客様サポートについて

当商品について、ご不明な点がございましたら、下記サービスセンターへお 問い合わせください。 hpドライブレコーダーサービスセンター 0570-073-047 受付時間:9:00~17:00 月曜日~金曜日 (祝祭日、年末年始当社指定期間を除く)

※本体および付属品は仕様の変更を行う場合があります。

※上記はドライブレコーダー協議会表示ガイドラインに基づく表記です。