


■本体を充電する



図①

本体側面のUSBポートに付属のMicroUSBケーブルを接続してパソコンのUSBポートやUSB充電器などと接続します。(図①) LEDが点滅を開始し、充電が開始されます。充電が完了するとLEDが緑色に点灯します。充電完了後、本体をパソコン等から取り外してください

LEDについて

LEDは、充電残量によって色が変わります。
※充電残量は目安です。


赤 (30%未満)

橙 (30%~70%)

緑 (70%~99%)

■スマートフォンなどを充電する


MicroUSB端子搭載のスマートフォンは、そのまま接続すると給電が開始されます。Lightningコネクタ (iPhone) を充電する場合は、本体内に収納されている変換アダプタをご利用ください。充電中(図②)は、LEDが点灯します。



図②

■Lighting変換アダプタ取り出し方法

内蔵されているアダプタにMicroUSB端子を接続して引き抜きます。



製品仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|------------|------------------------|
| 型番 | MSE-BC01 | 本体サイズ (mm) | 96(L)x62(W)x6.6(H) |
| 充電端子 | Micro USB メス DC5V, 1.0A | 本体質量 | 約 60g |
| 給電端子 | Micro USB オス DC5V, 1.0A | 安全機構 | 過充電、過電圧、 ショート保護機能搭載 |
| バッテリー容量 | 2,500mAh リチウムポリマー充電池 | 動作温度範囲 | -10 ~ 45℃ |

保証期間：ご購入日より30日間

販売元

MSネット株式会社

microUSBケーブル付き (30cm)

〒351-0012 埼玉県朝霞市栄町 4-1-16 TEL : 050-3733-1373(サポート窓口)

受付時間：月～金曜日(祝祭日・休業日除く) 10時～12時、13時～17時