

メーカー	機種/型番	適合状況
Apple	iPhone 11	○ ※2
	iPhone 11 Pro	○ ※2
	iPhone11 Pro Max	○ ※2
	iPhone X	○ ※2
	iPhone 8	○ ※2
	iPhone 8 Plus	○ ※2
	iPhone 7	○ ※2
	iPhone 7 Plus	○ ※2
Google	Pixel 4 Google	○ ※2
	Pixel 4 XL Google	○ ※2
	Pixel 3a Google	○ ※2
	Pixel 3a XL Google	○ ※2
HUAWEI	P30 Pro HW-02L	○ ※2
	P20 lite HWV32	○ ※2
KYOCERA	QZ KYOCERA Qua Phone KYV44	○ ※1、※2
	TORQUE G04 KYOCERA	○ ※1、※2
	URBANO V04 V04	○ ※2
	BASIO 3 KYOCERA	○ ※2
LG	it LGV36	○ ※2
	G8X thinQ LG	○ ※2
SAMSUNG	Galaxy Feel2 SC-02L	○ ※2
	Galaxy Note 10+ SCV45	○ ※2
	Galaxy A20 SCV46	○ ※2
	Galaxy A30 SCV43	○ ※2
	Galaxy S10 SCV41	○ ※2
	Galaxy S10+ SCV42	○ ※2
	Galaxy S9+ SCV39	○ ※2
	Galaxy S9 SCV38	○ ※2
	Galaxy Note9 SCV40	○ ※2

メーカー	機種/型番	適合状況
SHARP	AQUOS zero 801SH	○ ※1、※2
	AQUOS sense 3 plus SHV46	○ ※1、※2
	AQUOS R3 SHV44	○ ※2
	AQUOS R2 SHV42	○ ※2
	AQUOS sense 3 SHV45	○ ※1、※2
	AQUOS sense 2 SHV43	○ ※2
Sony	XPERIA 5 SOV41	○ ※1、※2
	XPERIA 1 SOV40	○ ※1、※2
	XPERIA 8 SOV42	○ ※1、※2
	XPERIA XZ3 SOV39	○ ※1、※2
	XPERIA XZ2 P SOV38	○ ※1、※2
	XPERIA XZ2 SOV37	○ ※1、※2
OPPO	OPPO 1903	○ ※2

■適合表の注釈について

※1 リモートカメラ機能はご使用になれません。

※2 音量ボタンの【曲戻し】【曲送り】は音楽アプリによってご使用できない場合があります。